



Xp Deus II słuchawki bezprzewodowe Ws Audio II

Nr katalogowy: 752

Kod EAN: 3665994005164

Producent: XP Metal Detectors

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

467,00 PLN

Opis produktu

Deus II bezprzewodowe słuchawki WS Audio II z etui z ABS

Słuchawki są świetnym rozszerzeniem możliwości detektora **XP Deus II Lite RC**.

WS Audio II to kompaktowe, lekkie i wygodne słuchawki bezprzewodowe dedykowane do detektora **XP Deus II**.

Słuchawki posiadają odpinany panel kontrolny, który można zamocować za pomocą dodatkowych akcesoriów na sztycy lub na ręku. Tracą w takiej sytuacji swoje walory bezprzewodowe ale za pomocą dodatkowych akcesoriów można do wypiętego panelu podłączyć dowolne słuchawki przewodowe z wtykiem mały **Jack 1/8"**.

Słuchawki **WS Audio II** ważą tylko **72g**!

Składana, łatwa do przenoszenia, deszczoodporna konstrukcja

Regulowany poziom dźwięku, 10 poziomów do wyboru

Wiele dynamicznych opcji audio: PWM, SQUARE i więcej w przyszłości

Zakres częstotliwości audio 20~20.000 Hz, 4-pasmowy korektor

Zakres częstotliwości komunikacji między elementami: 2.400 Ghz do 2.480 Ghz

Automatyczne włączanie/wyłączanie po sparowaniu z urządzeniem głównym (panel RC lub słuchawki WS6)

Automatyczne wyłączanie po 5 minutach, jeśli słuchawki są włączone i nie podłączone do urządzenia głównego

Automatyczne wyłączanie po 5 godzinach, jeśli w tym czasie nie było manipulacji klawiaturą na kontrolerze (każde naciśnięcie klawisza uruchamia od nowa odliczanie 5 godzin)

Szybkie ładowanie przez port USB: 2 godziny

Akumulator litowy, wskaźnik LED poziomu zużycia baterii

Długi okres gwarancji na słuchawki poza akumulatorem (2 lata)

Wyprodukowano we Francji

Po sparowaniu z panelem kontrolnym RC detektora XP Deus II lub WS6 Master włączają się i wyłączają automatycznie. W trybie ręcznym naciśnij **+**, aby włączyć i **-**, aby wyłączyć zestaw słuchawkowy. Jeśli nie zostanie wykryte żadne połączenie z nadrzędnym urządzeniem, słuchawki wyłączą się same po 5 minutach bezczynności.

Ich głośność można regulować za pomocą panelu RC (lub słuchawek WS6) lub bezpośrednio za pomocą klawiszy **+** i **-**.

Posiadają również 4-pasmowy korektor dźwięku, regulowany tylko za pomocą panelu RC (lub słuchawek WS6), aby jak najlepiej dostosować słyszane sygnały do Twojego słuchu.

Poziom naładowania akumulatora: Po uruchomieniu słuchawek nastąpi kilka szybkich błysków. Zestaw słuchawkowy WS Audio II wskazuje w ten sposób poziom naładowania baterii. 1 do 3 błysków w zależności od stanu naładowania baterii: 3 błyski odpowiadają poziomowi baterii w zakresie 100% - 61%. 2 błyski: 60% - 31% i 1 błysk: poniżej 30%.

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości detektorów XP Deus II a nie potrzebujesz pełnej kontroli nad detektorem z panelu słuchawek, polecamy słuchawki bezprzewodowe XP WS Audio II.

W zestawie znajduje się:

- bezprzewodowe słuchawki do detektora **XP Deus II WS Audio II**,
- etui wykonane z ABS,
- przewód mini USB do programowania i ładowania słuchawek z rodziny WS.

Ze swojej strony zapewniamy pełne wsparcie w kwestii obsługi oraz parowania słuchawek z **panelem RC** detektora **XP Deus II**.

UWAGA! Słuchawki **XP WS Audio II** współpracują tylko z panelem detektora **XP Deus II** lub słuchawkami **WS6**. Nie współpracuje z XP Deus i ORX.