



Słuchawki bezprzewodowe WS6 ST (stereo) - XP DEUS II

Nr katalogowy: 799

Kod EAN: 3665994009308

Producent: XP Metal Detectors

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 539,00 PLN

Opis produktu

Słuchawki bezprzewodowe WS6 - XP DEUS St (STEREO)

Pierwsze bezprzewodowe słuchawki DEUS ST.

WS6 ST - to nie tylko bezprzewodowe słuchawki audio. Bez pilota mogą być samodzielną jednostką i łączyć się z cewką, aby uzyskać niezwykle ergonomiczną i lekką konfigurację. Moduł WS6 można odpiąć i zamontować na trzpieniu, aby w pełni wykorzystać ekran sterowania, wyświetlacz docelowy i wszystkie ustawienia. Idealnie uzupełniają go bezprzewodowe słuchawki WSA II lub WSA II-XL.

- Po sparowaniu z pilotem lub WS6 Master / WS6-ST Master włącza się i wyłącza automatycznie (w ręcznym naciśnięciu - do włączenia, + i - jednocześnie do wyłączenia). W przypadku wykrycia połączenia zestaw słuchawkowy wyłącza się po 5 minutach.
- Jego objętość jest regulowana z pilota (lub WS6 Master / WS6-ST Master), lub bezpośrednio przez klawisze +.
- Zawiera również 4-pasmowe przetwarzanie wyrównania dźwięku, zawsze regulowane z pilota (lub WS6 Master / WS6-ST Master), aby dostosować go do słuchu.

- Poziom baterii: Po szybkim zapłonie, kask wskazuje poziom naładowania baterii o 1 do 3 długich kolejnych błysków w zależności od stanu jego baterii: 3 błyski odpowiadają poziomowi baterii przy 100%. 2 lampy błyskowe, 60% i 1 błysk, 30%.

Możliwe konfiguracje

1



2



3



Specyfikacja słuchawki:

- Waga : 72g
- Dźwięk: stereo
- Składany, łatwy do przenoszenia
- Odporność na deszcz : deszczoodporny

- Bateria litowa gwarantowana 2 lata
- Regulowany poziom dźwięku na 10 poziomach
- Wiele opcji audio: PWM, SQUARE i więcej
- 4-pasmowy korektor
- Zakres częstotliwości audio 20 ~ 20 000 Hz
- Zakres częstotliwości RF 2.400Ghz do 2.480Ghz (zakres częstotliwości komunikacji między elementami)
- Automatyczne uruchamianie i wyginięcie po sparowaniu z elementem głównym (zdalna kontrola lub WS6)
- Automatyczne wyłączanie 5min, jeśli zapłon hełmu i brak elementu głównego
- Automatyczne wyłączanie 5h, jeśli nie manipuluje klawiaturą pilota lub WS6 (każde naciśnięcie klawisza uruchamia ponownie timer 5h)
- Szybkie ładowanie w formacie USB: 2 godziny
- USB-C
- Wskazanie stanu naładowania